RONDA	NK1 NM1 NR1 NZ1	**CASSETTI N1 – *DRAWERS N1*** **SCHEDA PER ARREDATORE – *INSTALLER'S GUIDE***	COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

FORO BANCO - *COUNTER HOLE*

tolleranza consigliata - *suggested tollerance*



Codice	a [mm]	b [mm]
NK11	365 +1 0	265 +1 0
NK12	484 +1 0	287 +1 0
NK13	484 +1 0	375 +1 0
NK14	484 +1 0	442 +1 0

Codice	a [mm]	b [mm]
NM11	365 +1 0	586 +1 0
NM12	484 +1 0	760 +1 0
NM13	484 +1 0	684 +1 0
NZ13	484 +1 0	760 +1 0

Codice	a [mm]	b [mm]
NR11	365 +1 0	586 +1 0
NR13	484 +1 0	760 +1 0
NZ17	484 +1 0	684 +1 0
NZ19	365 +1 0	760 +1 0

Se il foro banco non rispetta le misure provvedere a spessorare con legno.
Should the counter hole slightly differ from the dimensions stated in the above table, reinforce the counter with appropriate wood crosspieces.

MONTAGGIO - *MOUNTING*



1. Fissare il telaio con viti autofilettanti utilizzando gli appositi fori ricavati sui montanti verticali. Sui due montanti orrizzontali fissare con una vite al centro.

Go on fixing the frame to the counter with tapping screws in the holes both on the right and the left sides.

VITI DA UTILIZZARE PER LA CORNICE (non incluse)
autofilettante testa mezza tonda 3,5 x 32 mm

SCREWS TO BE USED FOR THE FRAME (not included)
flat head tapping screw 3,5 x 32 mm



2. Inserire i cassetti nella loro sede.

Insert the drawer into the structure.