## FORO BANCO - *COUNTER HOLE*

tolleranza consigliata - *suggested tollerance*

| Codice | a | b |
|---|---|---|
| NP272 | 354 +1 0 | 140 +1 0 |
| NP282 | 354 +1 0 | 140 +1 0 |

| Codice | a | b |
|---|---|---|
| NP2812 | 354 +1 0 | 140 +1 0 |
| NP292 | 354 +1 0 | 140 +1 0 |




Se il foro banco non rispetta le misure provvedere a spessorare con legno.
*Should the counter hole slightly differ from the dimensions stated in the above table, reinforce the counter with wood made-to-measure crosspieces.*

## MONTAGGIO - *MOUNTING*

**VITI DA UTILIZZARE**
Testa svasata piana nichelata 3,9 x 25

**SCREWS TO BE USED**
*Countersunk flat tapping nickel chromed screw 3,9 x 25*

**1.** Il telaio viene consegnato già montato sulla cuffia. Si prega di non rimuovere l'etichetta. Inserirlo all'interno del foro banco.

*The frame is pre-assembled into the steam protection cover. Please do not remove the label.. Insert it into the counter hole.*




**2.** Fissare il telaio al banco con 8 viti auto-filettanti. E' importante usare tutti gli 8 fori previsti sulla cornice.

*Fix the frame to the counter with 8 self-threading screws. It's very important to use all the 8 holes made in the frame.*




**3.** Inserire il cassetto nella sua sede.

*Insert drawer into the frame.*

**4.** Inserire nel cassetto il battifiltro per gli NP27 (vedi foto) o la conchetta cassa per gli NP2812.

*Insert, into the drawer, the knock out bar for NP27 (see photo), or the money tray for NP2812.*