| RONDA | NX1 | **SPORTELLI N con cerniera angolare**<br>***N DOORS with angular hinge***<br>**SCHEDA PER ARREDATORE – *INSTALLER'S GUIDE*** | COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 = |
|---|---|---|---|

## FORO BANCO - *COUNTER HOLE*

tolleranza consigliata - *suggested tollerance*

| Codice | a [mm] | b [mm] |
|---|---|---|
| NX11_5 | 365 +1 0 | 586 +1 0 |
| NX12_5 | 365 +1 0 | 684 +1 0 |
| NX13_5 | 484 +1 0 | 442 +1 0 |

| Codice | a [mm] | b [mm] |
|---|---|---|
| NX14_5 | 567 +1 0 | 586 +1 0 |
| NX15_5 | 484 +1 0 | 684 +1 0 |
| NX16_5 | 484 +1 0 | 760 +1 0 |




**Se il foro banco non rispetta le misure provvedere a spessorare con legno.**
***Should the counter hole slightly differ from the dimensions stated in the above table, reinforce the counter with appropriate wood crosspieces.***

## MONTAGGIO - *MOUNTING*

**1.** Inserire la cornice nel foro banco e fissarla con 8 viti autofilettanti (2 per ogni lato).

*Insert the frame on its seat and fix it with 8 selfscrewing screws (2 for each side).*.

**VITI DA UTILIZZARE PER LA CORNICE (non incluse)**
Testa svasata piana nichelata 3,9 x 25

**SCREWS TO BE USED FOR THE FRAME (not included)**
*Countersunk flat tapping nickel chromed screw 3,9 x 25*




**2.** Appoggiare lo sportello alla cornice
Lo sportello rimane attaccato attraverso i magneti

*Lean the door against the frame.*

*The panel remains attached by means of the magnets.*




**3.** Montare la boccola elicoidale sul perno della cerniera inferiore

*Mount the elicoidal pivot on the pivot of the lower hinge.*




**4.** Inserire la cerniera inferiore sullo sportello

*Insert the lower hinge on the door .*



**5.** Fissare la cerniera inferiore con viti autofilettanti. Si consiglia d utilizzare per primo il foro asolato, in modo da poter registrare correttamente la posizione.

*Fix the lower hinge with self screwing screws. We suggest you fixing the screw in the slotted hole first to allow correct positioning.*

**VITI DA UTILIZZARE PER LE CERNIERE (non incluse)**
autofilettante testa mezza tonda 3,5 x 32 mm

**SCREWS TO BE USED FOR THE HINGES (not included)**
*flat head tapping screw 3,5 x 32 mm*



5

**6.** Applicare allo sportello la cerniera superiore.

*Assemble the upper hinge to the door.*



6

**7.** Fare attenzione di avere 3 mm di aria tra la base della cerniera e lo sportello, in quanto lo sportello si apre di 90° esso si innalza di circa 2-3 mm per effetto del sistema di autochiusura.

*Pay attention that 3 mm space are there between the hinge bottom and the door. While opening for 90°, the door rises of about 2-3 mm because of the self closure.*




7

**8.** Fissarla con due viti autofilettanti.

*Fix it with self screwing screws.*

**VITI DA UTILIZZARE PER LE CERNIERE (non incluse)**
autofilettante testa mezza tonda 3,5 x 32 mm

**SCREWS TO BE USED FOR THE HINGES (not included)**
*flat head tapping screw 3,5 x 32 mm*



8

**9.** Tappare il foro, predisposto per montare lo sportello nell'altro senso, con l'apposito tappo.

*Plug the hole, meant to assembly the door on the other handside, with the plug the door is provided with.*



9